


SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.




Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behälter mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense-Höingen

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

AM-009 M4

AMOEBABA
JUST INNOVATION




BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG




SICHERUNG

Der Sicherungshebel der Waffe ist von beiden Seiten bedienbar. Zeigt der Sicherungshebel nach links, ist die Waffe gesichert (SAFETY). Zum Schießen drehen Sie den Sicherungshebel in die obere Position (SEMI AUTO). Die Waffe ist nun entsichert.

Die Vollautomatik-Funktion (FULL AUTO) ist in Deutschland deaktiviert. Die Waffe schießt auf dieser Position ebenfalls nur halbautomatisch.


Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.



MAGAZIN ENTHNEHMEN & EINSETZEN

Drücken Sie den Magazin-Entriegelungsknopf (1) und entnehmen Sie das Magazin.

Zum Einsetzen (2) legen Sie das Magazin in den Magazinschacht ein. Wenn das Magazin verriegelt ist, ist ein deutliches 'Klicken' zu hören.




AKKU INSTALLATION

Drücken Sie den Schaft-Entriegelungsknopf (1) und öffnen Sie die Hinterschaftabdeckung.

Verbinden Sie einen geeigneten Akku mit dem Konnektor und verstauen Sie den Akku anschließend im Hinterschaft (2).




Achten Sie darauf keine Kabelverbindungen einzuklemmen und schließen Sie die Kappe am Hinterschaft wieder.



HOP-UP EINSTELLUNG

Das Hop-Up ist leicht einstellbar und befindet sich direkt unter dem Hülsenauswurfenster.

Ziehen Sie den Ladehebel (1) nach hinten und stellen Sie das Hop-Up System wie abgebildet auf die gewünschte Stärke ein.




+ mehr Hop-Up

- weniger Hop-Up

HINTERSCHAFT


Drücken Sie die Taste 1, um die Länge des Hinterschaftes einzustellen.


Um den Hinterschaft komplett zu entfernen betätigen Sie die Taste 2.



REINIGUNG DER WAFFE

Die Waffe muss regelmäßig gereinigt werden. Nehmen Sie dazu einen 3 cm breiten und 10 cm langen Stoffstreifen. Drehen Sie diesen um das offene Ende eines geeigneten Softair-Reinigungsstabs. Führen Sie dieses Ende nun in den Lauf ein. Alle beweglichen Teile sollten in regelmäßigen Abständen mit Silikon-Spray behandelt werden, um eine lange Lebensdauer der Waffe zu gewährleisten.





AM-009

COMBAT GEAR SERIES

ELECTRONIC FIRING CONTROL SYSTEM

OPTIONAL:



**ELECTRONIC
PROGRAMMER**

Electronic Firing Control system

DISTRIBUTED BY ARES AIROSFT
General Enquiries: sales@aresairsoft.com



Amoeba Website: <http://amoeba-airsoft.com>

©Amoeba-airsoft 2013, All Rights Reserved

AMOEBE ELECTRIC GUN — SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE!

- FOR ADULT USE ONLY. NOT TO BE OPERATED BY MINORS UNDER THE AGE OF 18.
- NEVER MODIFY OR ALTER YOUR AIRSOFT GUN. Attempts to modify the airsoft gun in any way could make your airsoft gun unsafe to use, cause serious injury or death, and will void the warranty.
- Misuse of Airsoft Guns is dangerous and can cause serious injury or death. Always treat an Airsoft gun with the same respect you would towards a real firearm.

SAFETY CONSIDERATIONS

- NEVER look into the gun's muzzle.
- NEVER point the Airsoft gun at anything you do not intend to shoot.
- NEVER shoot at targets that may cause the BB to bounce off, such as hard surface that could produce a ricochet.
- ALWAYS ensure the operator and everyone nearby are wearing appropriate eye protection.
- ALWAYS ensure the fire-selector is on "SAFE" until you are ready to shoot.
- ONLY shoot the airsoft gun in designated area, towards a safe direction, using a sufficient backstop.


GENERAL PRECAUTIONS

- This merchandise does not contain any internal components compatible or interchangeable with a real firearm.
- This merchandise cannot accept firing components from a real firearm, nor be able to chamber / fire real ammunition.
- This merchandise is designed to function solely with 6mm airsoft ammunition. ONLY use high-quality precision plastic BBs designed for 6mm Airsoft guns.
- NEVER reuse a BB that is dirty, has been shot from the gun, or otherwise deformed. Use of contaminated or imperfect BBs could damage your gun.
- ALWAYS transport Airsoft guns in it's original box or an appropriate gun case. NEVER carry the gun in plain sight.
- ALWAYS store the airsoft gun unloaded, and out of reach by children.
- Using unauthorized repair centers or modifying the function of your airsoft gun in any way may be unsafe and will void your warranty.
- The manufacturer, distributors, and retailers are not liable for any malfunction, accidents, injuries or repair cost resulting from misuse, or by disassembly and modification of the airsoft gun.




INSERT THE BATTERY

1. Press release Knob & release the Buttstock cover




2. Insert the battery inside.

SETTING THE MAGAZINE



RETRACTABLE BUTTSTOCK



1. To retract the buttstock

2. To remove the buttstock

Replacement parts available from your local distributor or retailer

AMOEBE AM-009 ELECTRIC GUN — SPECIFICATIONS

AM-009





EFCS METAL GEAR BOX

- NON-CONTACT FIRING CONTROL
- MODE: SAFE • SEMI • AUTO
- Digital multi magnetic sensor control circuit.
- Not affected from dust, grease, under voltage and parts tolerance.
- LI-PO BATTERY READY
- FULLY PROTECTED FUNCTION: Short circuit, Overloaded, Motor locked, Weak voltage and no time delay
- MULTI FUNCTION SETTING
- ALL IN ONE DESIGN

BATTERY
MAGAZINE CAPACITY
MODE
GEARBOX
MATERIAL
MOTOR
HOP-UP





8.4-11.1V (LiPo ready)
300RDS (6MM BB)
Full Auto/ Semi / Safe ...
Full Metal (EFCS)
Nylon Fiber
High Torque Flat Motor
Adjustable

HOP-UP ADJUSTMENT



+ NOT ENOUGH HOP UP
- EXCESSIVE HOP UP

FIRING MODE



Amoeba Website : <http://www.amoeba-airsoft.com>

Distributed by : ARES Airsoft

General Enquiries : ares@aresairsoft.com Dealer Enquiries : sales@aresairsoft.com

© Amoeba 2013, all rights reserved