



# rex

BENUTZERHANDBUCH

## Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie sich für den MiniFinder Rex entschieden haben. Wir sind uns absolut sicher, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben. MiniFinder Rex ist voll von intelligenten Funktionen, die Ihnen helfen, Ihren Hund zu jeder Tageszeit zu verfolgen und zu orten.

MiniFinder Rex bietet in erster Linie die Möglichkeit, Ihren Hund in Echtzeit zu verfolgen, es ist aber auch möglich, den Positionsverlauf einzusehen und so die Bewegungen des Hundes im Nachhinein einzusehen.

Das Gerät ist wasserdicht und kann problemlos bei allen Wetterbedingungen verwendet werden. Bevor Sie Ihren MiniFinder Rex in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte dieses Handbuch vollständig durch.





## Inhalte der Verpackung

1. MiniFinder Rex
2. USB-C-Ladekabel





## LED lights



### Grün LED

-  Einzelner Blinker = *Suche nach GSM-Netzwerk*
-  Doppelter Blinker = *Verbunden mit GSM-Netzwerk*

### Rot LED

-  Langsamer Blinker = *Aufladen*
-  Einzelner Blinker = *Verbunden mit Bluetooth*
-  Dauerhaftes Licht = *Vollständig aufgeladen*

### Blau LED

-  Langsamer Blinker = *Suche nach GPS-Signal*
-  Einzelner Blinker = *Verbunden mit GPS-Signal*

## Produktmanagement

Bevor Sie Ihren Rex zum ersten Mal benutzen, sollten Sie das Gerät 3 Stunden lang aufladen. Während des Ladevorgangs blinkt die rote LED langsam alle 3 Sekunden. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die rote LED dauerhaft.

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste bis es vibriert und die LED zu blinken beginnt.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED erlischt.

## MiniFinder Hunter herunterladen

Wir stellen vor: MiniFinder Hunter. Die neueste Online-Community, exklusiv für Jäger auf der ganzen Welt. Mit unserer innovativen App können Sie ganz einfach den Standort Ihres Hundes überwachen und unmittelbar mit Ihrem Jagdteam während der Jagd kommunizieren!

Dank MiniFinder Hunter können Sie Ihren Hund und Ihre Teammitglieder mühelos in Echtzeit verfolgen. Die App verfügt über Funktionen wie: Jagdgebiete, Markierungen, Jagdteams und Einladungen zu Jagden. Navigieren Sie mit Ihrem Team mühelos durch den Wald, indem Sie die fünf verschiedenen Kartentypen und den in der App integrierten Kompass verwenden.

Im Anschluss an die Jagd können Sie auf den Jagdbericht zugreifen.

Gewinnen Sie Einblicke in den Bewegungsbericht Ihres Hundes und erleben Sie mit der Wiedergabefunktion der Aufzeichnung die besten Momente der Jagd noch einmal.

Unsere App hat Antworten auf viele Ihrer Fragen zur Jagd - und sie ist kostenlos!

Starten Sie noch heute und laden Sie die MiniFinder Hunter App aus dem Apple App Store oder von Google Play. Suchen Sie einfach nach "MiniFinder Hunter" und treten Sie unserer Gemeinschaft von Jägern weltweit bei.



Wenn Sie dieses Benutzerhandbuch auf Ihrem Mobiltelefon lesen, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link, um es herunterzuladen.



Apple: <https://apple.co/jfyds>




Android: <https://play.co/jfyds>



## App-Übersicht

Sobald Sie die App heruntergeladen haben, müssen Sie zunächst ein Konto erstellen. Geben Sie dazu Ihre E-Mail-Adresse und ein Passwort ein.

Sobald Sie angemeldet sind, erhalten Sie eine Übersicht über die App, die auf der rechten Seite Ihres Bildschirms angezeigt wird. In der Übersicht finden Sie viele hilfreiche Funktionen, die Ihr Jagderlebnis verbessern werden, effizienter und sicherer machen. Dieses Handbuch erklärt Ihnen einige Funktionen die die App bietet.





## Menü

Um das Schnellmenü aufzurufen, klicken Sie auf die orangefarbene MiniFinder-Schaltfläche. Damit können Sie schnell auf wichtige Funktionen wie die Markierungsfunktion, Jagdgebiete und Teams zugreifen.


Zusätzlich gibt es ein weiteres Menü in der linken oberen Ecke des Bildschirms.

Wenn Sie auf dieses Menü klicken, haben Sie Zugriff auf Ihr Profil, Ihre Geräte, Ihre Lizenzen, Ihr Abonnement und die Hilfefunktion.



## Profil-Einstellungen

Um Informationen zu Ihrem Profil hinzuzufügen oder zu ändern, klicken Sie auf das Menü in der oberen linken Ecke des Bildschirms und wählen Sie "Profil". So gelangen Sie zu den Profileinstellungen. Hier können Sie Ihre persönlichen Informationen ändern, Ihr Profilbild aktualisieren oder Ihr Passwort ändern.



## Neues Gerät hinzufügen

Um ein neues Gerät zu Ihrem Konto hinzuzufügen, wählen Sie das Menü in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Klicken Sie auf "Geräte" und wählen Sie "Neues Gerät hinzufügen".

Sie haben nun die Möglichkeit, den Barcode auf Ihrer MiniFinder Rex-Verpackung zu scannen, um automatisch die IMEI-Nummer einzutragen. Sollte die Verpackung nicht verfügbar sein, können Sie die IMEI-Nummer auch manuell eingeben.


Als nächstes können Sie einen Namen für Ihr Gerät eingeben, das Profilbild aktualisieren und eine Farbe auswählen. Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben klicken Sie auf "Speichern" und Ihr neues Gerät wird zu Ihrem Konto hinzugefügt.



## Geräteliste

Um eine Liste der Geräte aufzurufen, die zu Ihrem Konto hinzugefügt wurden, wählen Sie im Menü "Geräte". Hier wird Ihnen eine Liste aller Ihrer registrierten Geräte angezeigt. Wenn Sie auf ein bestimmtes Gerät in der Liste klicken, erscheint ein Dropdown-Menü mit zwei Schaltflächen.


Zum einen die Schaltfläche "Auf der Karte anzeigen", mit der Sie die Echtzeit-Position Ihres Hundes auf der Karte sehen können. Und zum anderen die Schaltfläche "Profileinstellungen", welche im nachstehenden Abschnitt genauer erklärt wird.




## Geräteprofil-Einstellungen

Im Menüpunkt Geräteprofileinstellungen können Sie spezifische Informationen über Ihren Hund eingeben, wie z. B. seine Rasse, Geburtsdatum und Gewicht. Außerdem können Sie ein anderes Hundesymbol auswählen oder ein eigenes Profilbild hochladen.

Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, klicken Sie auf "Speichern", um Ihre Änderungen zu speichern.








## Geräte-Panel

Das Gerätepanel bietet Einblicke in die Bewegungsmuster Ihres Hundes. Um darauf zuzugreifen, klicken Sie einfach auf das Profilbild Ihres Hundes auf der Karte.

Von hier aus können Sie die Geschwindigkeit, die Entfernung und die BPM (Bellen pro Minute) des Hundes ermitteln. Sie können die Position Ihres Hundes teilen, seinen Verlauf anzeigen und die Farbe der Spurlinie ändern.


Wenn Sie außerdem auf den oberen Bereich des Gerätebedienfelds klicken, wird ein Dropdown-Menü angezeigt, von wo aus Sie Zugriff auf "Profil anzeigen" und "Einstellungen" haben. "Profil anzeigen" zeigt die Einstellungen an, die Sie im vorhergehenden Abschnitt für Ihren Hund eingegeben haben, während "Einstellungen" Ihnen Geräteanpassungen ermöglicht, welche im nachstehenden Abschnitt erklärt werden.



## Geräteeinstellungen

Wenn Sie im Bedienfeld "Gerät" auf "Einstellungen" klicken, gelangen Sie auf eine Seite, auf der Sie verschiedene Einstellungen vornehmen können. Die Einstellungen sind in zwei Bereiche unterteilt: Der erste Bereich enthält die allgemeinen Einstellungen für die App.


Der zweite Bereich heißt "Im Profil anzeigen". Wenn Sie diese Einstellungen aktivieren, werden sie im Geräte-Panel angezeigt, so dass Sie während der Jagd schnell auf Befehle zugreifen können.



## Jagdreviere

Um ein Jagdgebiet zu erstellen, rufen Sie die Funktion "Jagdgebiet" im Schnellmenü auf. Markieren Sie das Gebiet, das Sie als Jagdgebiet festlegen möchten, indem Sie Punkte auf der Karte platzieren und diese miteinander verbinden.

Geben Sie Ihrem Jagdgebiet einen Namen und wählen Sie eine Farbe um es anschließend zu speichern. Sobald Sie ein Jagdgebiet erfolgreich erstellt haben, können Sie ein Jagdteam erstellen.




## Jagdteam

Um ein neues Jagdteam zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol für "Teams" in der Fußzeile der App. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Team erstellen". Geben Sie nun einen Teamnamen ein, fügen Sie ein Bild hinzu und wählen oder erstellen Sie ein Jagdgebiet für das Team.

Sobald Sie diese Schritte abgeschlossen haben, können Sie Ihre Teammitglieder einladen.


Wenn Sie Mitglied in mehreren Jagdteams sind, können Sie auswählen, auf welches Team Sie sich auf die Jagd vorbereiten wollt. Wenn Sie ein Team auswählen, werden Sie direkt in das entsprechende Jagdgebiet auf der Karte weitergeleitet.



## Jagd erstellen

Um eine Jagd zu erstellen, klicken Sie auf das Kalendersymbol in der Fußzeile und wählen Sie "Jagd planen". Hier können Sie wählen das Jagdgebiet, das Start- und Enddatum auswählen und Beschreibung hinzufügen. Die Einladungen werden anschließend an die ausgewählten Jäger verschickt, und die geplante Jagd wird automatisch im Kalender angezeigt.


Sobald ein eingeladener Jäger Ihre Einladung angenommen oder abgelehnt hat werden Sie benachrichtigt.



## Markierungen

Um die Markierungsfunktion aufzurufen, klicken Sie auf das Schnellmenü und wählen dies aus. Bewegen Sie das Fadenkreuz auf die Stelle, an der Sie die Markierung platzieren möchten. Es wird Ihnen eine Reihe von verschiedenen Markierungsbezeichnungen zur Auswahl angezeigt.

Sobald Sie eine Bezeichnung ausgewählt haben können Sie die Markierung benennen und, falls gewünscht, zusätzliche Details zur Markierung hinzufügen. Durch klicken auf "Speicher" wird die Markierung auf der Karte angezeigt.






## Anleitungen in der App

Wenn Sie einen praktischen Ansatz zum Lernen bevorzugen, haben wir einige hilfreiche Anleitungen in die App integriert.

Um darauf zuzugreifen klicken Sie auf das Menüsymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms und wählen Sie "Hilfe". Hier finden Sie eine Vielzahl von Anleitungen, die Ihnen die grundlegenden Merkmale und Funktionen der App erklären.

Willkommen bei der MiniFinder Hunter Gemeinschaft und viel Spaß bei der Jagd!



## Technische Spezifikation

Größe	80 mm x 40 mm x 30 mm
Gewicht	100g
System	MiniFinder Firmware MFLPC™
Netzwerk	4G, LTE-M, CAT-M1, GSM
Batterie	Wiederaufladbar, 2500mAh
Interface	USB-C
GSM band	LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20 GSM/GPRS.EDGE 900/1800MHZ
Stromquelle	1A ~ 1.5A
Bluetooth	BLE 5.0
G-sensor	Ja
Batterielaufzeit	100h während der aktiven Nutzung
Ladevoltage	100 ~ 24aV AC 50/60Hz, Ausgang: 5.0V DC2.0A
Speicher	16M (Flash-Speicher)
Wasserdicht	Ja, IP67
LED	3 zeigt GPS, GSM und Spannung an
Orientierungslicht	Ja, Reichweite von 200m
Tasten	1 tasten (Ein-/Aus-Schalter)
Lautsprecher	Ja
Microfon	Ja
Vibration	Ja
High sensitivity GPS/GLONASS Empfänger	Ja
WiFi	2.4GHz, 802.11 b/g/n
Halskette	2.54 cm
Garantie	3 Jahre

## Flash-Speicher

Das Gerät verfügt über einen eingebauten Flash-Speicher mit einer Kapazität von 16 MB. Der Speicher speichert GPS-Informationen, wenn die Abdeckung der GSM-Netze nicht verfügbar ist (z. B. in dünn besiedelten Gebieten, Innenräumen, unterirdischen Orten usw.). Die gespeicherten Positionsdaten werden automatisch übertragen, sobald die GSM-Abdeckung wieder verfügbar ist. Diese Funktion hängt vom zusätzlichen Service von MiniFinder GO ab. Kontaktieren Sie Ihren Händler für weitere Informationen.

## Sicherheitshinweis

Dieses Gerät wurde gemäß den Spezifikationen des Standards EN 60950-1:2006 + A12:2011 getestet und entspricht den Anforderungen des Sicherheitszertifikats.

## Wichtige Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Anweisungen.
- Bitte befolgen Sie alle Anweisungen.
- Bitte achten Sie auf alle Warnungen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Substanzen in diesem Produkt und/oder der Batterie können die Umwelt und/oder die Gesundheit des Menschen schädigen, wenn sie unsachgemäß gehandhabt werden.
- Verändern Sie Ihren MiniFinder® nicht.
- Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel zur Reinigung Ihres MiniFinder®.
- Legen Sie Ihren MiniFinder® nicht in eine Spülmaschine, Waschmaschine oder Trockner.
- Setzen Sie Ihren MiniFinder® nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Bringen Sie Ihren MiniFinder® nicht in eine Sauna oder ein Dampfbad.
- Lassen Sie Ihren MiniFinder® nicht lange in direktem Sonnenlicht liegen.
- Platzieren Sie Ihren MiniFinder® nicht in der Nähe einer offenen Flamme.
- Werfen Sie Ihren MiniFinder® nicht in ein Feuer. Die Batterie kann explodieren!
- Versuchen Sie nicht, einen MiniFinder® zu zerlegen, da er nicht reparierbare Komponenten enthält.
- Lassen Sie niemals Kinder unter 3 Jahren mit MiniFinder® spielen. Kleine Komponenten können für sie eine Erstickungsgefahr darstellen.

## Vorsichtsmaßnahmen für den eingebauten Akku

- Versuchen Sie nicht, den eingebauten Akku gewaltsam zu öffnen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku Ihres MiniFinder® zu ersetzen. Er ist fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden.
- Bitte laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung auf.
- Verwenden Sie nur einen CE-zertifizierten Ladegerät, um den Akku aufzuladen. HINWEIS: Verwenden Sie KEINEN sogenannten "Schnelllader".
- Bitte laden Sie Ihren MiniFinder® mithilfe eines zertifizierten Computers, Hubs oder Netzadapters auf.

## Informationen zum Recycling

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer separat von gewöhnlichen Haushaltsabfällen entsorgt werden muss. Bitte beachten Sie, dass es Ihre Verantwortung ist, elektronische Geräte an Recyclingzentren zu entsorgen, um natürliche Ressourcen zu erhalten.