

Gebrauchsanleitung JW-Adapter

1. Lauf mit Waffenöl einsprühen
2. Mit Reinigungsbürste Bronze die Verschmutzungen im Lauf lösen
3. Die losen Rückstände mit dem JW Laufreiniger-Patch entfernen
4. Benötigte Anzahl der Patches je Kaliber
Kal. .38 = 1 Stück
Kal. .40 = 2 Stück
Kal. .44/.45 = 3 Stück

Instructions for use JW Adapter

1. Spray barrel with gun oil
2. Using a bronze cleaning brush loosen the dirt in the barrel
3. Remove the loose residues with the JW Barrel Cleaner Patch
4. Required number of patches per calibre
Cal. .38 = 1 piece
Cal. .40 = 2 pieces
Cal. .44/.45 = 3 pieces

Kal./Cal.
.38 - .45



JW-ADAPTER JW ADAPTER

Ausführung/Construction:
M5 Außengewinde,
für JW-Laufreiniger Patch/
M5 external thread, for JW
Barrel Cleaner Patch

Inhalt/Contents: 1 St./pcs



F.W. KLEVER GmbH
Hauptstr. 20 · D-84168 Aham
Tel. +49 (0) 8744 96 99 0
www.ballistol.de



Art.-Nr. 36287

Gebrauchsanleitung JW-Laufreiniger Patches

1. Patch mittig in Adapter-Öse einfädeln
2. Patch gleichmäßig über den Adapter streifen
3. Putzstock von der Patronenlagerseite durch den Lauf schieben.
4. Putzstock ganz durchschieben
5. Putzstock zurückziehen, darauf achten, dass die verschmutzte Seite nach innen zeigt



Instructions for use JW Barrel Cleaner Patches

1. Thread patch into the centre of the adapter
2. Slide the patch evenly over the adapter
3. Push the cleaning rod through the barrel from the chamber side
4. Push the cleaning rod completely through
5. Pull back the cleaning rod, making sure that the dirty side is facing inwards